


Motorraum



Pos.	Benennung	Bezeichnung im Stromlaufplan
1	- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	N 80
2	- Zündspule 1 mit Leistungsendstufe 1	N/N 70
3	- Geber für Kühlmitteltemperatur	G 62
4	- Zündverteiler mit Hallgeber	O/G 40
5	- Lambdasonde, mit Heizung	G 39/Z 19
6	- Luftmassenmesser	G 70
7	- Zündspule 2 mit Leistungsendstufe 2	N 127/N 128
8	- Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	F 34
9	- Warnschalter für hydraul. Bremskraftverstärker	F 21
10	- Zündverteiler	O
11	- Warnkontakt für Hydraulikflüssigkeit	F 75
12	- Geber für Getriebedrehzahl	G 38
13	- Geber für Zündzeitpunkt	G 4
14	- Klopfsensor II	G 66
15	- Temperaturfühler für Außentemperatur	G 17
16	- Geber für Kühlmitteltemperaturanzeiger	G 2
17	- Leerlaufschalter/Vollastschalter	F 60/F 81
18	- Ventil für Leerlaufstabilisierung	N 71
19	- Geber für Ansauglufttemperatur	G 42
20	- Klopfsensor I	G 61
21	- Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	F 18/F 54
22	- Geber für Öldruck	G 10
23	- Öldruckschalter 0,3 bar	F 22
24	- Geber für Öltemperatur	G 8
25	- Warnkontakt für Scheibenwaschwasser	F 77
26	- Scheibenwaschpumpe	V 5
27	- Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	F 66